

LYSEL Laufhaken

In nur wenigen Schritten haben Sie diese Laufhaken an Ihrem Sonnensegel angebracht. Beachten Sie dazu bitte die folgende Montageanleitung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihren LYSEL-Laufhaken.



LYSEL.de

Packungsinhalt:

20x Laufhaken
20x Edelstahlschraube

1

Messen der Laufhakenabstände

- Fertigsegel 270 x 140cm:
20x Laufhaken - 10 je lange Seite 270cm oder auch die kurze Seite 140cm
- Fertigsegel 330 x 200cm:
26x Laufhaken - 13 je lange Seite 330cm
- Fertigsegel 230 x 140cm:
8x Laufhaken - 8 auf die kurze Seite 140cm, wo keine Metallösen sind

Bei den Fertigsegeln werden die Haken im Abstand von ca. 29 - 30cm auf den Randsaum des Sonnensegels geschraubt. Somit ergibt sich dann eine Tiefe der Falten des Segels von ca. 15cm.

Für die Innenbeschattung empfehlen wir einen Laufhakenabstand von etwa 20cm. Bei der Ausschattung von einzelnen Fächern bei Wintergärten, Glasdächern etc. sollte die Faltentiefe (+ max. 4cm Montageabstand des Edelstahlseiles von der Glasfläche) so gewählt werden, dass die Falten des "geparkten" Segels nicht aus den Fächern ragen.

2

Stecken Sie die Laufhaken so auf den Randsaum, dass die Seite mit der Schraube nach außen zeigt, also bei Gebrauch nicht zu sehen ist.

3

Nun stecken Sie eine Edelstahlschraube ein und drehen Sie sie mit einem kleinen Kreuzschraubendreher richtig fest sodass der Laufhaken wirklich im rechten Winkel zum Randsaum steht, sonst hakeln die Laufhaken beim Verschieben des Segels.

4

Sonnensegel mit Laufhaken auf das oder die Edelstahlseile drehen: dazu den Schlitz im Kopf des Laufhakens auf das Seil schieben und den Laufhaken (in die richtige) Richtung drehen. Das Abnehmen erfolgt einfach durch ein Drehen in die Gegenrichtung.