


LYSEL Premium Laufhakenstopper

In nur wenigen Schritten haben Sie diese Premium Laufhakenstopper an den Edelstahlseilen Ihres Sonnensegels angebracht. Beachten Sie dazu bitte die folgende Montageanleitung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihren LYSEL-Premium Laufhakenstoppern.



LYSEL.de

Packungsinhalt:

4x Premium Laufhakenstopper


1

Positionierung der Premium Laufhakenstopper

Am ausgezogenen Sonnensegel rechts und links oder bei Schrägaufhängung der Segel auf beiden Seiten oben.

2

Der Laufhakenstopper wird auf das Edelstahlseil aufgesteckt und hat zwei Positionen:



- Führt das Seil nur durch das einfache Loch des Laufhakenstoppers, dann gleitet dieser beim Bedienen des Segels mit und geht nicht verloren.
- Setzt man nun den Stopper mit der kleinen Öffnung auf das Edelstahlseil, wird das Verschieben des Sonnensegels verhindert.